



調理メニューを選んで焼き上げます









星

量

仕上がり設定

電源を入れる(ランブが点灯します)

/17- を挿し、希望のメニューの レンプを信灯させる

|を「パシ」 / 小配る形 / 辞し、

原原 人/旬



材料に適した仕上がりに設定する

▲ ■ 松苗〇、

仕上がり/火力/タイマー時間設定

クリル ロロスシートを押し、通電する

メロドイーが配した心裁しては

A THE ニング (🕻 📜 表示) を行い、🗮 のランブが点滅します。 ●調理が終了すると約5分間、自動的にヒーターのクリー (アーターを加蒸してアーターに付着 りないときは、「追加焼き」で様子を した脂分を焼き切ります)焼きが足 見ながら、さらに焼いてください。 %P.28

●ビーターのクリーニングを途中で終了したい場合は、 ?!! を掛してくがかい。 1400



(ロソンが消むします)


を押し、電源を切る

調響の

続けて使わないときは

<u>調理物に合わせてメニューと仕上がりを選んでください</u>

] は1尾(切れ・校・本)あたりの藁さです。 () は調理時間の目安です。 目安を基準にして、大きさや数によって仕上がりを選んでください。



やすいので、整體の半指側に隔を向けてください。 ●無を1~3尾艦へ返合は、アーター形状によ り置く位置で焼き色が付きにくい場合があ ●無を調理する場合は、尾などの薄い部分が焦げ りますので魚を斜めに置いてください。

●無鑑にサラダ油などを楽っておくと調理物が **家篋に右権しにくく、殴り出しやすくなります**

平町島

魚の温度、塩のふり加減によって違います。(塩のふる量 が多いと焦げ目が強くなります) お好みにより仕上がりを ●焦げ目のつき具合は魚の種類や大きさ、脂ののり具合 設定してください。

なったり、過度センサーが正しく働かず焼き過ぎたりします。 の内部が冷たいため、中まで火が通りにくく焼き不足に ■水分が多い生無(さんまやあじなど)は、調理する約10~20 ●冷凍してある魚は、よく解凍してから焼いてください。 分前に塩をふっておくと、焼き色が付きやすくなります。

礁

●厚みのある魚は、そのまま焼くと中まで火が通りにくく、 ●焼鋼よりも大きな魚を調理する場合は、半分に切ってく 焼き不足になりますので皮に切れ目を入れてください。

ください。小さいものや火の通りやすいものは、焼き過 厚さをそのえて ●複数の食品を焼くときは種類、

身 干物」で焼いてください。 (皮が乾燥しているので「丸 ●塩さんま(生)は、保存(冷蔵)期間が2日以上の場合、 焼き」で焼くと皮が繰けたり焦げやすくなります) ぎになります

はらわたを取ったさんま(生)は、「切臭・干物」で無いて

●つけ焼きのたれは、よく落としてください。たれやみそが多くついていると無げやすくなります。お好みにより 仕上がりを設定してください。

あ組らせ


●調理物を入れたままにしておくと、クリーニングや余熱で焦げ過ぎることがあります。 ●調理中はメニューおよび仕上がりの変更はできません。


●魚の厚さを4cm以下にしてください。


の職役

വ

無解す調理をつます







手動ランプを点灯させる

バューを掛し、

調べる





材料に合わせて火力を設定する

▲ | ▼ 松苗门、

仕上がり(火力) タイマー新聞設定

があれる いなみを押し、通電する

- ●ヒーターのクリーニングを途中で終了したい場合は ●調理が終了すると約5分間、自動的にヒーターのクリー ニング(【【表示)を行います。 クリル Book を押してください。 ##
- ●グリル庫内の温度が約80℃以下になるまでグリル 表示のランブが点滅して高温注意表示をします。



を押し、電源を切る (ランフが消びします)

調べる

能けて使わないときは


WAY を押し、通電を切る

調理が終わったら

Œ,

受回には水を入れて くたさい

材料に合わせてメニューと火力を選んでください。 ()は調理時間の目安です。目安を基準にして、大きさや徴によって時間を選んでください。



- ●小さくて無細に置けない場合は、アルミホイルを敷いてから置いてください。
 - ●食品やアルミホイルなどが焼制からはみ出さないように置いてください。 ●飲き色が湯過ぎたり、薄過ぎるときは火力を調節してください。 ●連続して無く場合は焼き時間を短くしてください。



●調理物を入れたままにしておくと、クリーニングや余歎で焦げ過ぎることがあります。

●魚の厚さを4cm以下にしてください。

盟 器米

12

157

A .

2000 HEAD

(ģ)

九上がりがカワクイマー音楽器 ロベニーシ

〈右IHカーターの時間を表示〉

〈左IHヒーターの時間を表示〉

電源を入れ、火力を選び、「ロハント」を押した後の通電中(調理中)に設定する

P/3- を押し、タイマーを設定したいヒーターまたはグリルの

通電していないと一ターまたはグリルにタイマーは

設定できません。 **仕上がり/火力/タイマ−時間設定**

レンプを正域させる

滅亡

例:左11111ーターと右11111ーターでタイマーを使っている場合

繁征

●タイマー運転中は、タイマー表示部に設定したヒーターまたはグリルの残時間を表示します。

●複数のタイマー使用中に残時間を確認したいときは、

** を押し、確認したいヒーターまたはグリル

を選んでランブを点滅させてください。

●「掲げもの」または「湯沸かし」中のIHヒーターや 調理メニュー「丸焼き」「切身・干物」「つけ焼き」中の

グリルには、タイマーを設定することができません。

●タイマーは複数のヒーターとグリルに設定することがだきます。


თ ი


このこの対象無害が高い

タイマー (残時間) を使う

●右IHヒーターで説明しています

調理終了後、お好みで追加焼きかできます













表示のランプが点滅して高温注意表示をします。

(点面)






ニング (【【表示)を行い、 🚟 のランプが点滅します。 ●調理が終了すると約5分間、自動的にヒーターのクリー ●焼き加減が足りないときは、もう一度「追加焼き」 ●ヒーターのクリーニングを途中で をしてください。



●グリル庫内の温度が約80°C以下になるまでグリル

ださい。





●長い時間を設定する場合は「囚:刃刃」から →「で逆戻りすると早く合わせられます。 ●グリル(調理メニュー「手動」)は切り忘れ防止自動停止機能(30分)を優先しますので、通電途中での

1分~1時間までは1分単位。1~5時間までは10分単位

○火力[6]~[12]》1時間

た・右Hピーケー ①火力「1」~「5」》9時間55分 中央ヒーター ①火力「1」~「3」》1時間 クリル (調理メニュー「手動」》29分

設定できる最大時間

▲ | ▼ | を押し、時間を設定する

5~9時間55分までは30分半位で設定できます。

選帳

(お) 頭(()) ●タイマーを使うときは、ふきこぼれや焦げつきにご注意ください。


<u>რ</u>


このこのな数据があい。


軟作をロックする

メロディーとブザーの切り替え

- ●安全のために、操作できないよう全ての操作、または中央ヒーターのみロックできます。●全てのヒーターが切れている状態で受け付けます。●電源を切っても記憶しています。


















(選及)

レンプを消灯させる



<u>ო</u>



●お手入れは、

電源を切り、本体が冷えてから行う

●ご使用のたびにお手入れしてください。 **/**;;

٤J

- ハンジン、シンナー、 地来タイプのみがき物は使用しないでください。
 - ■吸・排紙口に水が入らないよう、ご注意ください。

ソレートワク ステンプス製 シゾブ

を整つ近れ

絞ったふきんでふき取り、その後乾いたふきんでからぶきする。

会油汚れ

台所用洗剤(中性)を薄めて、ふきんにしみ込ませてふき取り、水を絞ったふきんで洗剤を除去した後、乾いたふきんで からぶおする。



酸性・アルカリ性の強い洗剤(漂白剤、住宅用 合成洗剤など)や、お酢を使って清掃しないで ださい。(液剤や洗剤が残ると、表面が変色し ください。 付着した場合はすぐにふき取ってく たりプレートワクのシール材が劣化する原因になります)

¢™

Q

権を行うが

クリームタイプのみがき粉を丸めたラップにつけてこすりとる。 フクはステンレスの簡にそって、こすってください




** 整米タイプのみがき をはすをないでください。 ●ドライバーやフォークなど先の鋭いものや ●金属のたわし・スポンジのナイロン面、アルミホ イルなどでこすらないでください。(トップブ フート・プフートワクが癒しへ原因になります)

筋の方向は横向きです



軽く削り落とし、その後よくふき取る。(トップブレートとブレートワクの合わせ目を、ドライバーやフォークなど先の鋭いもの 市販のセラミック用スクレーパーなどで煮こぼれの部分だけを でこすらないようにしてください。合わせ目にすき間ができ、 どもたなどの原因になります)



トップブレート専用クリーナー トッププレートの近れをおかり、光沢 をだし、ふきこぼれによる汚れや焦げ 明ね、ガレスクリーナ・ 昭細・KTT・K1 しぎを抑えます。

(14個製器口」(◆**P.51**) にご補票< だ お買い上げの販売店または

順無的

●しょうゆなどの調味料を放置すると、汚れあとが残ることがあります。

●鍋底の汚れがトッププレートにつく場合があります。鍋底の汚れも取り除いてください。 ●トップブレートにひびが入ったり、割れたり、トップブレートとトップブレートワクのすき間が大きくなった場合は、電源と専用ブレーカーを切って使用を中止し、お買い上する間が大きくなった場合は、電源と専用ブレーカーを切って使用を中止し、お買い上 げの販売店または「ご相談窓口」(→P.51)にご相談ください。

取.排汽力 / 一

(中和) カスポンジが栄し。 薄めた台所用洗剤


たわしか岁が中愁は使わないがください。

吸・排気カバーの下の油汚れもお手入れしてください。

●吸・排気力バーは、食器洗い乾燥機に入れたりアルカリ性の洗剤を使ったりしないでください。 第汚れて目詰まりしたまま使わないでください。安全装置が作動して通電を停止したり、グ リル使用中にグリルドアから煙が漏れたりする場合があります。 調性に

●お手入れ後は、水気をよくふき取り、本体に必ずセットしてください。

●吸・排気カパーは強くこすらないでください。表面を傷つけたり変形する場合があります。



天ぶら鍋 (付属品)

たわしやみがき巻は使用しないでください。 ①薄めた台所用洗剤(中性)とお湯で洗う

③鍋底や外側の異物や汚れをとる。

汚れがこびりついたまま使うと、油温を正しくコントロールできない ことがあります。また、トップブレートが汚れます、

③洗い終わったら水気を切り、乾いたら内側に軽く食用油をぬる。 洗ったままにしておくとさびます

●鍋底が反ったり、変形した場合は使用しない

で、別売の天ぷら鍋をお買い求めください。 ₽.4



汚れがひどいときは、台所用洗剤(中性) し面操作パネル やわらかい布でふき取る。

を薄めて、ふきんにしみ込ませてふき取

り、水を絞ったふきんで洗剤を除去した 軟いたふきんでからぶきする。

- ●水にぬらさないでください。 故障の原因となります。
- 金属製のたわし・スポンジの ・以いが、シントー・瀬田窟・ ナイロン面でごすらないでく アルカリ性洗剤は使わない。

ださい。

(他)(1) **人子子子**(1)

●お半入れは、

電源を切り、 本体が治え トケの行う


グリルトア・受価のお手入れ

簿めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗う。


専実し

グリアトア・受画・焼縄の取り外しかた

取り手を両手だしっかり持ち、ゆっく り止まるまで引き出し、手前を少し上



2 焼網を外す



取っ手の下側に手をまわし、グリルド アバネを軽く引き下げる




グリルドアバネを押さえずに無理に外すと グリルドアが破損したり、変形することが あります。



グリルドアを受回側へ倒すようにし、 左右2箇所のツメを外す Z



段目を斜めにし左右2個形のシメをグ リルドアの角穴部に下より差し込む




薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗し。 !! !J

グリルドアを手で支え、受皿を図の カチッと音がして受皿が固定されます ように下げる

焼網を載せる

原摘は、支え部をグリルの栗側にして載せて 載せる向きを逆にすると、ヒーターに当たって ドアが閉まりません。



針め上からはめ込み、ロックするま でゆっくり 神ず (*P.22



●たわし・みがき粉は使用しないでください。(表面を傷つけます)


●グリルドアは、食器洗い乾燥機や食器乾燥器には入れないでください。(樹脂部が変形します) 語のお手ノム




- ●たわし・みがき粉は使用しないでください。(表面を傷つけます)
- ●金価を受けなし、スポンジのナイロン面でいすのないでください。
- (表面処理に傷がついたりはがれたりすることがあります。また受皿の裏面を傷つけます)
- ●ご使用のたびにお手入れしてください。汚れがこびりつくと調理物が取りにくくなることがあります。 ●食器洗い乾燥機に入れたり、アルカリ性の洗剤を使ったりしないでください。
 - ●焼網は消耗品です。表面処理が傷んだ場合は、新たにお買い求めください。 (→> P.4

グリル庫内のお押入れ

グリル庫内の油汚れを乾燥させ、においを軽減することができます。 グリル庫内の油汚れを乾燥させないと腐食の原因にもなります。 5~6回使用のたびに庫内クリーニングをい使用ください。



を「ビッ」と鳴るまで押し、 4000年







- ●焼縄は絶対にセットしないでください。グリルでの 調理後に行う自動クリーニングより庫内クリーニン グの方が強力なため、焼縄のフッ素加工が傷みます ●においを軽減しますが、汚れは除去できません。
- 煙が出る場合がありますので、換気をしてください。 ●クリーニング中は、グリル庫内の油を焼き切るため ●グリル庫内に落わた飯品カスながは、グリル庫内
- が冷えてから手袋などをして取り除いてください。 グリル庫内は金属部が数多くありますので、やけ どやけがに十分注意してください。

約11分で終了します。

グリル庫内の温度が約80℃以下になるまでグリル 3.3mm 途中で停止したいときは 1884 を押す。



വ